

نقشه کابل ارتباطی بین HMI و رایانه (RS232)

D9P

Modular 8-Pin socket

Signal	Pin No.
	1
RxD	2
TxD	3
	4
GND	5
	6
	7
	8
	9

Pin No.
1
2
3
4
5
6
7
8



رایانه

HMI